Sシリーズ製品選定ガイド

・オプション弁2について、カウンターバランス弁と組み合わせる場合はカウンターバランス弁に付属します。
・オプション弁2・3について、2種類以上組み合わせると干渉等により取り付かない場合がありますのでお問い合わせください。

操作弁					オプション弁1		
基本型式	サイズ	中立型式	設定流量範囲 [L/min]	ヘッド向き	カウンターバランス弁 ※1	ブレーキ弁	リリーフ弁
MSVSS □デテント □SR	04	□A □C □L □M □F	15～85	□標準 □90° □180° □270°	□CBM3 □CB1M3 □CB2M3	□BR-1	□RV-1
	06		20～170				
	08		60～250				
	12		120～500			□BR-2	□RV-2
	16		180～840				
MSVSP □デテント □SR	04	□A □C □L □M □F	25～85	□標準 □90° □180° □270°	□CBM3 □CB1M3 □CB2M3	□BR-1	□RV-1
	06		45～165				
	08		85～260				
	12		205～600			□BR-2	□RV-2
	16		250～860				

オプション弁2				オプション弁3	リモコン		
					油圧	電気	
補給弁	ピックアップ弁	2速切換弁	自動2速切換弁 ※2	ブレーキ開放弁 ※3	RD	DRM-2 ※4	ERM-3
□BV-1	□PV-1	□2SV	□2HG □2HGP	□CEM □CEM1 □CES □CES1	ヘッド向き □90° □180°	ヘッド向き □90° □180°	ヘッド向き □標準 □270°
□BV-2	□PV-2						
□BV-1	□PV-1	□2SV	□2HG □2HGP	□CEM □CEM1 □CES □CES1	ヘッド向き □90° □180°	ヘッド向き □90° □180°	ヘッド向き □標準 □270°
□BV-2	□PV-2						

※1：ヘッド向き270°は取付不可（04サイズ）
※2：ヘッド向き180°は取付不可（04サイズ）
※3：ヘッド向き180°は取付不可（CES/CES1）（04サイズ）
※4：リモコン（DRM-2）はスプリングリターンには使用不可

Sシリーズ製品選定ガイド